NOTICE DE EOBD-FACILE Version iOS (iPhone/iPad)





Diagnostic Electronique Automobile

www.outilsobdfacile.fr

1. <u>Paramétrer le réseau WiFi pour l'interface ELM327</u>

Depuis le menu Réglages puis WiFi, faites la configuration suivante :

Choisissez le réseau nommé :

- WiFiOBD
- Si un mot de passe est requis celui-ci est généralement 12345678

Configurez celui-ci comme indiqué ci-dessous : Adresse IP

- Statique
- Adresse IP **192.168.0.11**
- Masque de sous réseau : 255.255.0.0

Proxy HTPP

Désactivé

Aucu	ine SIM 🗢	14:16	* 🔳
< F	Réglages	Wi-Fi	
	Wi-Fi		
~	Outils OBD Fac	ile	a ≎ (i)
CH	IOISIR UN RÉSEAU		
	WiFi_OBDII		∻ (i)
	Autre		
Confirmer l'accès			
La	connexion aux résea	ux connus est au	utomatique. Si sus devez
sél	ectionner manuellem	ient un réseau.	

Suivant l'interface que vous possédez les paramétrages de l'adresse IP et le nom du réseau peuvent être différents. Dans ce cas, renseignez-vous auprès de votre vendeur pour connaître les paramétrages à effectuer.

<u>Remarque</u> : Une fois que vous aurez choisi le réseau WiFiOBD, vous ne pourrez plus avoir accès à internet par le biais du WiFi, toutes les données téléchargées passeront par le réseau GSM

2. <u>Connecter une interface KLAVKARR en Bluetooth</u>



Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth dans les réglages de votre téléphone/tablette. (Menu Réglages puis Bluetooth).

Lancez l'application EOBD-Facile et assurez-vous d'avoir configurer EOBD-Facile pour le faire fonctionner avec les interfaces Klavkarr (Menu Paramètres/Interface)

Une liste des périphériques Bluetooth environnant va s'afficher. Choisissez le périphérique ayant un nom commençant par KLAV-



Acheter une interface klavkarr :

Si vous ne possédez pas encore d'interface électronique pour effectuer un diagnostic, rendez-vous sur notre site pour acheter une interface klavkarr : https://www.outilsobdfacile.fr/shop/

Remarques importantes :

- L'application EOBD-Facile fonctionnera avec les interfaces Klavkarr en Bluetooth Low Energy (4.0), vous devez posséder au moins un iPhone 4S ou un iPad de 3ième génération.
- 2. L'application a été conçue pour communiquer en Bluetooth uniquement avec les interfaces de type Klavkarr. Les interfaces ELM327 utilisant une communication Bluetooth ne pourront pas être appairé et communiqué avec l'application
- **3.** Les interfaces Klavkarr activeront automatiquement votre licence pour EOBD-Facile, aucun achat supplémentaire sur l'App Store ne sera requis

3. <u>Se connecter au véhicule</u>



La première opération à effectuer après avoir lancé l'application est d'établir la connexion avec le véhicule. Une fois votre interface branchée sur le connecteur OBD 16 voies du véhicule et le réseau WiFi sélectionné dans les réglages. Tapez sur l'icône « Connexion » de l'écran d'accueil.

L'application va interroger votre/vos calculateur(s) et les différentes fonctions et modes supportés par le véhicule.



Le connecteur OBD 16 voies : celui-ci est obligatoirement situé dans l'habitacle du véhicule.

Du mal à trouver votre connecteur OBD ? Consultez notre site internet qui recense la position de ceux-ci sur de nombreux véhicules : https://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php

Problème de connexion ?

- Avez-vous mis le contact du véhicule sur la 2ième position (marche) ?
- Est-ce que l'interface ELM327 clignote et vos paramètres WiFi sont corrects ?
- Vérifiez que votre véhicule est compatible avec l'EOBD sur notre liste www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2.php

4. Statut et codes défauts

<	Code	défaut	Û	Ċ	
Statut					
	Nombre d Code(s) con Code(s) nor	e défauts ifirmé(s) : 3 i confirmé(s) : 1 Is	>	
Allume					
Code(s) cor	nfirmé(s)				
P0670 Boîtier électronique des bougies de préchauffage - panne du circuit					
P0401 Système EGR - débit insuffisant détecté					
P0230 Circuit primaire de pompe à carburant - panne du circuit					
Code(s) non confirmé(s)					
P0401 Système EGR - débit insuffisant détecté					
Code(s) permanent(s)					
P0000					
Effacer Sauver					

Les statuts vous serviront à connaître l'état actuel de votre véhicule pour le diagnostic. Le nombre de défauts détectés ainsi que la durée (temps et kilométrage) depuis lequel vos défauts sont présents sur le véhicule.

Les codes défauts sont classés en trois catégories :

- **Confirmé** : le défaut a été détecté par le calculateur à plusieurs reprises dans différentes conditions qui confirment que ce code défaut est réellement présent
- Non confirmé : le défaut a été détecté et est en cours de confirmation
- **Permanent :** le défaut a déjà été détecté sur ce véhicule. Les codes défauts permanent ne peuvent pas être effacés. Ils représentent l'historique du véhicule.

Astuce : La liste des défauts va afficher les défauts dans leur ordre d'apparition (du plus ancien au plus récent). Commencez toujours par étudier le premier



défaut de la liste. Les suivants pouvant découler de l'apparition du premier.

Il est possible de sauvegarder le résultat de la lecture des défauts à l'aide du bouton en haut à droite. Les sauvegardes sont ensuite disponibles dans le menu Historique

Remarque : L'application intègre de nombreuses définitions (plus de 5000 à l'heure actuelle). Malgré tout cette liste n'est pas exhaustive. Si la description du code défaut n'est pas connu, l'application vous mettra le texte suivant "Description non disponible". Dans ce cas, faites une recherche sur internet en recoupant les informations que vous obtiendrez sur plusieurs sites afin de trouver la description de celui-ci.

Pour chaque code confirmé lu par l'application il est possible d'avoir plus de détails sur celui-ci.

Pour accéder à l'écran de détails, tapez sur un des défauts.

Ci-contre les détails pour le code défaut P0670. L'état du moteur lors de l'apparition du défaut correspond aux données gelées (cf. chapitre suivant)

Il est également possible de partager ou de sauvegarder ces informations à l'aide du bouton en haut à droite de l'écran

<u>Remarque</u>: Suivant les véhicules, les informations de cet écran peuvent être plus ou moins importantes. L'état du moteur lors de l'apparition est disponible uniquement avec la version Premium de l'application.

Code défaut P0670

P0670

Boîtier électronique des bougies de préchauffage - panne du circuit

<u>Statut du code défaut</u> Le code défaut est confirmé

Etat du moteur lors de l'apparition du défaut Donnée instantanée lors du code erreur: P0670 Etat du circuit de carburant 1: Boucle ouverte (conditions non satisfaites ligne 2) Etat du circuit de carburant 2: Boucle ouverte (à cause des conditions de conduite) Charge calculée: 89,8 % Température liquide de refroidissement: 155 °C Ajustement à court terme du carburant voie 1: 91,4 % Ajustement à long terme du carburant voie 1: 9,0 % Ajustement à long terme du carburant voie 2: -64,1 % Ajustement à long terme du carburant voie 2: 51,6 % Pression carburant: 2,31 bar Pression tubulure d'admission: 1,23 bar Régime moteur: 5386,50 tr/min

5. Effacement des défauts



Une fois le diagnostic fait et la réparation effectuée sur le véhicule, vous pouvez procéder à l'effacement des défauts. Un message d'avertissement apparaitra afin de confirmer que vous souhaitez bien faire l'effacement.

Cette opération n'est pas à prendre à la légère, une fois l'effacement fait, toutes les données de diagnostic seront effacées et il ne sera plus possible de les visualiser. Le véhicule devra avoir fait de nouveaux cycles de conduite avant de pouvoir reconstruire les informations. Donc ne faites l'effacement que si vous avez réellement fait des réparations.

Remarques importantes :

- 1. L'effacement des défauts doit obligatoirement être lancé avec le moteur du véhicule éteint. Dans le cas contraire, celui-ci échouera.
- 2. Les véhicules équipés de clé de démarrage « sans contact » nécessitent la plupart du temps d'être passé en mode diagnostic pour pourvoir faire l'effacement.

Données gelées Données gelées (Trame 0) O-02-00 Donnée instantanée lors du code erreur P0670 O-03-00 Etat du circuit de carburant 1 Boucle ouverte (conditions non satisfaites liane 2) O-03-01 Etat du circuit de carburant 2 Boucle ouverte (à cause des conditions de conduite) 0-04-00 Charge calculée 89,8 % O-05-00 Température liquide de refroidissement 155 °C O-06-00 Ajustement à court terme du carburant voie 1 91,4 % O-07-00 Ajustement à long terme du carburant voie 1 0.0 % O-08-00 Ajustement à court terme du carburant voie 2 -64.1 % O-09-00 Ajustement à long terme du carburant voie 2 51,6 % **O-0A-00 Pression carburant** 2,31 bar

6. Données gelées

Les données gelées correspondent à un défaut en instantané, une photo en quelque sorte, de l'état du moteur lors de la détection du code défaut

Par défaut l'application va vous afficher les données gelées correspondant à la trame 0 qui correspondent aux données liées au premier code défaut. Si actuellement vous avez par exemple 3 défauts présents, consultez les trames 0, 1 et 2 pour voir les données gelées associées à chaque défaut.

Choisissez la trame à afficher à l'aide du bouton en haut à gauche

7. Sondes à oxygène

Sonde à oxygène	Sonde				
1: Voie 1 Capteur 1					
O-01 Tension de seuil du capteur de riche à pauvre					
Valeur Min Max Unités	0,005 0,005 0,005 Volt				
O-02 Tension de seuil du capteur de pauvre à riche					
Valeur Min Max Unités	0,010 0,005 0,320 Volt				
S-31 Spécifique constructeur					
Valeur Min Max Unités	0,04 0,04 0,64 secondes				
T-01 Tension de seuil du capteur de riche à pauvre					
Valeur Min Max Unités	0,3650 0,3650 0,3650 Volt				
T-05 Temps de passage de riche à pauvre calculé					
Valeur Min Max Unités	72 0 100 ms				

8. Systèmes - Surveillance

<	Systèmes	S			
O-01 Capteur des gaz d'échappement voie 1 - capteur 1					
01 - Tension de à pauvre	e seuil du capteur de ri	che			
Valeur Min Max Unités	0 0 0	,3650 ,3650 ,3650 Volt			
05 - Temps de pauvre calculé	passage de riche à				
Valeur Min Max Unités		72 0 100 ms			
85 - Spécifique	85 - Spécifique constructeur				
Valeur Min Max Unités	e Occurre	150 75 65535 nce(s)			
O-02 Capteur des gaz d'échappement voie 1 - capteur 2					
01 - Tension de seuil du capteur de riche à pauvre					
Valeur Min Max Unités	6	<mark>0,0</mark> 0,1 553,5			

Sur les véhicules essence, les sondes à oxygène servent à ajuster le mélange (airessence), leur bon fonctionnement est primordial pour le bon fonctionnement du moteur.

Celle-ci sont surveillées, en permanence, par l'électronique et il est possible de voir si les valeurs des mesures restent dans les plages de tolérance fournies par le constructeur.

Choisissez la sonde à afficher à l'aide du bouton « Capteur » en haut à gauche. La plupart des véhicules possèdent au moins 2 sondes.

Cet écran rassemble tous les systèmes du véhicule qui sont surveillés par l'électronique du calculateur.

Suivant la configuration du véhicule vous aurez accès aux données concernant, l'EGR, le FAP, le carburant, etc...

Vous pourrez vérifier que les valeurs mesurées restent dans les plages de fonctionnement acceptables. Si la valeur est en dehors de la plage, l'application affichera celui-ci en rouge.

Dans l'exemple ci-contre, on retrouve les valeurs relatives aux sondes lambda disponibles grâce aux surveillances des systèmes.

9. Cohérence des capteurs

Cette fonction permet de faire un diagnostic automatique des capteurs du véhicule. Pour plus de pertinence, il est préférable de faire le test avec le moteur tournant.

L'application va scanner les valeurs courantes des différents capteurs du véhicule et afficher un rapport de ceux qui sont en dehors de leur plage de fonctionnement normal

Par exemple, un capteur de température retournant une valeur de -40°C est souvent signe de défaillance du capteur ou de son faisceau électrique.

10. Rapport de diagnostic

Cette fonction permet de faire un rapport complet du véhicule. Ce rapport peut être enregistrer et/ou imprimer pour être visualiser ultérieurement

La génération du rapport se déroule en plusieurs étapes :

- 1. Compléter les informations du véhicule
- 2. Choisir les calculateurs à inclure dans le rapport
- 3. Choisir les informations à inclure dans le rapport
- 4. Génération et affichage du rapport



défaut(s)

Dans l'exemple ci-contre, on peut voir un rapport généré sur un véhicules ayant des défauts

Il est possible avec les boutons de la barre d'outils (en haut de l'écran)

- D'imprimer le rapport
- . D'ajouter un commentaire
- 3. De sauvegarder le rapport

Les rapports sauvegardés sont disponibles dans le menu Historique.

<u>Remarque</u>: L'impression des rapports nécessite une imprimante compatible avec les appareils fonctionnant sur iOS.

Astuce : Si vous ne disposez pas d'imprimante au moment de la génération du rapport, il est possible de sauvegarder et d'imprimer ultérieurement les rapports.

11. Mesures en mode tableau

🕻 Tableaux 📃 🕨	Û
0-04-00 Charge calculée	
O-05-00 Température liquide de refroidis	
O-0B-00 Pression tubulure d'admission	\checkmark
O-0C-00 Régime moteur	
O-0D-00 Vitesse du véhicule	\checkmark
O-0F-00 Température de l'air d'admission	\checkmark
O-10-00 Débit d'air d'admission	\checkmark
O-1E-00 Etat des entrées auxiliaires	
O-1F-00 Temps écoulé depuis le démarra	
O-21-00 Distance effectuée depuis que le	~
O-23-00 Pression de carburant dans la ra	
O-2F-00 Niveau de carburant	
O-30-00 Nombre de cycle de chauffe de	\checkmark
0-31-00 Distance parcourue depuis que l	
0-33-00 Pression barométrique	\checkmark
O-42-00 Tension du module de contrôle	

Il est possible de lire en temps réel les valeurs courantes des capteurs du véhicule.

Suivant les véhicules une liste plus ou moins mportante des capteurs disponibles apparaitra. Sélectionnez ceux que vous souhaitez visualiser et commencez la lecture en appuyant sur le bouton ecture en haut à droite de l'écran.

<u>Remarque</u>: la lecture se faisant de manière séquentielle (l'un après l'autre), plus vous choisissez de valeurs à afficher moins le rafraichissement de celle-ci sera rapide



Ci-contre l'affichage des 4 valeurs sélectionnées précédemment.

Cet écran se mettra continuellement à jour avec les valeurs courantes des capteurs, pour arrêter la lecture, tapez sur le bouton retour en haut à gauche

12. Mesures en mode graphique



La visualisation des capteurs est aussi sous forme de graphique.

Commencez par choisir les capteurs souhaités à l'aide du menu Capteur. Quatre voies sont disponibles pour visualiser simultanément 4 données.

Durant cette visualisation, un enregistrement des valeurs est également fait sous forme d'un fichier au format *csv qui pourra être relu ultérieurement soit sur un tableur soit sur notre logiciel EOBD-Facile pour PC Windows.

A l'arrêt de l'enregistrement l'application vous proposera d'enregistrer les données dans un fichier. Si vous ne souhaitez pas les enregistrer, faites annuler, sinon donnez un nom au fichier. Cette fonction peut être désactivée dans les paramètres de l'application.

13. Mesures en mode GPS



Le principe de fonctionnement des mesures en mode GPS est le même que pour le mode Graphique. Sélectionnez les capteurs à enregistrer à l'aide du bouton « Capteur » puis lancez la lecture avec le bouton « Commencer ».

Votre position sera mise à jour en temps réel et un fichier au format *.kml sera généré.

Le fichier kml de l'enregistrement sera disponible pour visualiser ultérieurement l'enregistrement sur des logiciels tiers (tel que Google Earth).

EOBD-Facile iPhone/iPad

14. Mesure de performance

Mesures Performance			
0-100 km/h	>		
80-120 km/h	>		
400m DA	>		
1000m DA	>		
0-130 km/h	>		
0-200 km/h	>		
40-140 km/h	>		
100-0 km/h	>		
Respectez toujours le code de la route! Certains tests doivent être réalisés uniquement sur route fermée.			

Les mesures de performance vous permettront de faire des mesures identiques à celle que l'on peut trouver dans les magazines automobiles. Ceux-ci permettent de déterminer les capacités d'accélération de votre véhicule.

L'écran ci-contre montre les 8 mesures d'accélération qui sont possibles.



Ci-contre une mesure faite sur un 0-100 km/h.

Durant le test, l'application se chargera de démarrer et d'arrêter automatiquement le chronométrage.

Une fois le test terminé, le tableau récapitulatif du test se complètera donnant les mesures intermédiaires.

Cette mesure peut être enregistrer, grâce au bouton représentant un dossier en haut à droite. Le fichier généré est un fichier au format csv similaire à ceux qui sont créés lorsqu'un enregistrement est fait en mode Graphique et peut être partagé (cf. chapitre suivant)

<u>Remarque</u> : La résolution de la mesure ira de 0,10s à 0,25s (de 4 à 10 mesures par seconde) suivant les véhicules

15. Partager les enregistrements

Avec Finder (depuis MacOs 10.15) :

Connectez votre appareil (iPhone/iPad) à votre MacBook et lancez le Finder. Un nouveau disque apparaitra avec le nom de votre appareil. Allez ensuite sur la catégorie « fichiers » et ouvrez le dossier « EOBD-Facile »

		Q Rechercher	
Favoris Bureau Vidéos	iPad de Outils iPad Air · 12,14 Go (6,34 Go disp	onibles) - 95 % 🥮	Gérer le stockage
Téléchargements	Général Musique Films Séries	TV Podcasts Livres audio Liv	res Photos Fichiers Infos
🞵 Musique		TT FOUCIDIO LITIO AUGO LITI	
Documents	Nom	Taille	Date de modification
× Analiantiana	V EOBD-Facile	0.44	07 0010 \ 10-01
Applications	3graph 1-3-4.txt	3 KO	27 nov. 2019 a 16:04
(6) AirDrop	DernierEnregistrement.txt		27 mai 2020 à 09:51
🛅 Images	bierarchy html	125 Ko	aujourd'hui à 11:13
AndroidStudioProjects	History.ini	9 Ko	11 mars 2020 à 12:02
	Land Rover-80-120 kmh.txt	3 Ko	21 févr. 2020 à 15:18
EOBD-Facile	Land Rover-Discovery.html	31 Ko	27 sept. 2019 à 17:24
Cloud	Land Rover-Discovery1.html	55 Ko	21 févr. 2020 à 14:00
A iCloud Drive	LastAcquisition.txt	2 Ko	24 févr. 2020 à 16:18
Cloud Drive	Rec1 3 voies.txt	36 Ko	30 sept. 2019 à 15:00
mplacements	Rec1 avec 2 voies.txt	2 Ko	30 sept. 2019 à 09:55
MacBook Pro	Rec1 avec 3 voies.txt	2 Ko	30 sept. 2019 à 09:55
	Rec1.kml	73 Ko	30 sept. 2019 à 10:08
iPad de Outils	Rec1.txt	14 Ko	26 nov. 2019 à 16:42
aas	Rec2.kml	4 Ko	24 févr. 2020 à 12:32
- Orango	Rec2.txt	499 octets	27 nov. 2019 à 15:46
Orange	🔮 Rec3.kml	16 Ko	24 févr. 2020 à 14:22
Jaune	Rec3.txt	534 octets	27 nov. 2019 à 16:41
Violet	Rec4.kml	5 Ko	24 févr. 2020 à 15:37
Pouge	Rec4.txt	10 Ko	28 nov. 2019 à 10:37
- Nouge	🔮 Rec5.kml	2 Ko	24 févr. 2020 à 15:38
Vert			

Avec iTunes (jusque MacOs 10.14) :

Connectez votre téléphone à votre ordinateur (MAC ou PC) et lancez iTunes Le fichier nommé trajet qui a été précédemment crée est disponible en allant dans sur la page « Apps » et en sélectionnant EOBD-Facile.



Via l'application :



Depuis l'application, l'écran « Enregistrements » vous permettra également de gérer vos fichiers crées avec l'application

A l'aide du bouton d'action en haut à droite de l'écran vous pourrez soit :

De revoir des fichiers directement dans l'application
D'envoyer vos fichiers d'enregistrement pour pouvoir les consulter à l'aide d'un autre appareil.
De renommer les fichiers

4.D'effacer les fichiers

16. <u>Sélection du calculateur</u>



Suivant le véhicule sur lequel vous ferez votre diagnostic, plusieurs calculateurs seront accessibles par l'application. Généralement le PCM (calculateur moteur) et le TCM (calculateur transmission) pourront être sélectionnés via cette icône.

17. Information du véhicule

< Calculateurs Identification				
Protocole				
ISO 15765-4 (11 bit ID, 500 Kbaud)				
Prérequis du design OBD				
OBD et OBD II				
Numéro d'identification du véhicule (VIN)				
VF1SBR7EF32850000				
Identifieurs de calibration				
JMB*36761500				
JMB*47872611				
Numéro de vérification de calibration				
1791BC82				
16E062BE				
Nom de l'ECU				
ECM1-EngineControl				
Identification du protocole				
0				

Obtenez les informations sur le véhicule et le calculateur, tel que le Protocole utilisé, la norme OBD respectée et le numéro d'identification du véhicule (VIN).

18. IPT (Suivi de performance en utilisation)



Affichez tous les résultats des différents tests réalisés pendant les cycles de conduite du véhicule.

19. Edition Basic/Plus

L'application dans sa version gratuite vous permettra de tester la compatibilité de votre véhicule et de lire les éventuels codes défauts enregistrés par les calculateurs de votre véhicule.

<u>Remarque importante :</u> La connexion, la lecture et l'affichage des descriptions des codes défauts fonctionnent de la même manière sur la version gratuite que sur la version Basic/Plus. Si votre véhicule ne se connecte pas ou qu'aucun code défaut ne peut être lu avec la version gratuite, achetez la version Basic/Plus ne résoudra pas le problème de compatibilité de l'application avec le véhicule

	Gratuite	Basic	Plus
Connexion au véhicule avec ELM327	×	1	1
Accès aux calculateurs (ECM, TCM, GPL)	×	1	1
Lecture des statuts de diagnostic	1	1	1
Lecture des codes défauts	×	1	1
Affichage des descriptions des codes défauts	1	1	*
Lire les données gelées		1	1
Diagnostic des sondes à oxygène		1	1
Diagnostic des systèmes (EGR, FAP,)		1	1
Effacement des codes défauts		1	1
Cohérence des capteurs			1
Génération des rapports de diagnostic			1
Enregistrer/revoir les diagnostics			1
Visualisation des capteurs (tableau)	×	×	1
Visualisation des capteurs (Graphique)		1	1
Enregistrement des capteurs (*.csv)		1	1
Revoir les enregistrements des capteurs dans l'application			¥
Visualisation des capteurs (GPS)		1	1
Enregistrement des capteurs (*.kml)		1	1
Mesures de performance (4 tests)		1	1
Mesures de performance (8 tests)			1
Lecture des identifiants du véhicule		1	1
Lecture des IPT		1	1
Console		*	*

L'achat de la version Basic/Plus se fait uniquement depuis l'App Store. Assurez-vous bien d'avoir accès à internet avant de faire votre achat.

<u>Rappel</u> : Lorsque vous êtes connecté à l'ELM327 WiFi vous ne pouvez plus accéder à internet en WiFi (GSM uniquement).

L'achat de la version Basic/Plus donne accès à toutes les fonctions listées ci-dessus sans aucune limitation de temps ou du nombre d'utilisation. Les mises à jour sont gratuites et seront faites afin de suivre l'évolution des normes de diagnostic sur les véhicules récents

Si vous possédez plusieurs appareils fonctionnant sur iOS, vous pouvez utiliser votre accès Basic/Plus sur tous vos appareils. Après avoir fait l'achat une première fois, utiliser le bouton « Restaurer » de l'écran d'achat pour réactiver votre appareil. Ce procédé est aussi valable en cas de changement d'appareil.

20. La console

Cet écran vous permettra d'envoyer des commandes personnalisées à l'interfacepour le module ELM (commande AT) ou de demander des requêtes OBD particulière au véhicule

Par exemple : pour lire la version de l'ELM

- Tapez ATI puis faites Envoyez
- Une réponse apparaitra ressemblant à « ELM327 v1.4 »

Pour plus d'informations sur les commandes disponibles, référez-vous à la fiche technique de l'interface ELM327

<u>Remarque</u>: Attention, l'utilisation de cette fonction peut désynchroniser l'application de l'ELM327, il est donc conseillé de reconnectez l'application au véhicule après l'usage du mode console

21. Spécificité pour iPad

L'application EOBD-Facile est universelle, elle fonctionnera également sur iPad. L'écran des tablettes permettant d'afficher plus d'information de manière plus claire, elle est plus adaptée pour notre application qui a besoin d'afficher beaucoup de données.

Ci-dessous un exemple de la différence sur iPad, où les informations textuelles et graphiques ont été rassemblées sur le même écran.

